

Muziekcomputer installatie

Inhoud verpakking: 1x touchscreen, 1x voedingskabel touchscreen, 1x VGA kabel, 1x USB kabel, 1x computer, 1x voedingskabel computer



#1

Stroom computer

Druk de bijgeleverde voedingskabel in de power input (nummer 1).

#2

Internet

Via internetkabel:

Verbind de computer met het internet door middel van een LAN kabel (nummer 2).

Via wifi:

U kunt na stap 5 de computer verbinden met een wifi netwerk.

#3

Geluid

Verbind de computer aan uw speakers, versterker of mengpaneel door de audio uitgang te gebruiken aan de voorzijde van de computer (nummer 3).

Gebruik hiervoor een 3.5mm stereo mini jack kabel.

#4

Touchscreen

1. Bevestig de voet van de touchscreen zoals aangegeven op de afbeelding.
2. Druk de bijgeleverde voedingskabel in de power input van de touchscreen.
3. Gebruik de VGA kabel om de touchscreen met de computer te verbinden (nummer 4).
4. Druk de vierkante plug van de USB kabel in de touchscreen, de platte zijde van de kabel moet in een van de USB ingangen van de computer worden gedrukt (nummer 5).

#5

Activeren

Klik op de AAN-knop aan de bovenzijde van de computer.

Na het opstarten van de computer klikt u op de "Synerplay" snelkoppeling op het bureaublad. Hiermee start u de software. In onze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de werking van de software.

Belangrijk: verbind altijd eerst de computer met uw speakers via een mini jack kabel voordat u de computer activeert.